



写真はイメージです。

| | |
|-----------------------|----------------------|
| NTTドコモ | CA-01C |
| | F-01A |
| | F-01B |
| | F-01C |
| | F-01E |
| | F-01G (らくらくホンベーシック4) |
| | F-02A |
| | F-02B |
| | F-02C |
| | F-02D |
| | F-03A |
| | F-03B |
| | F-03C |
| | F-04A |
| | F-04B |
| | F-04C |
| | F-04D |
| | F-05A |
| | F-05C |
| | F-06B |
| F-06D | |
| F-07A (らくらくホンベーシックII) | |
| F-07B | |

(v63)

| | |
|--------------------------|-------|
| F-07F | (v63) |
| F-08A | |
| F-08B | |
| F-08C (らくらくホンベーシック3) | |
| F-08F (らくらくホン8) | (v63) |
| F-09A | |
| F-09B (らくらくホン7) | |
| F-09C | |
| F-10A (らくらくホン6) | |
| F-10B | |
| F-10C | |
| F-11C | |
| F700i | |
| F700iS | |
| F702iD | |
| F703i | |
| F704i | |
| F705i | |
| F706i | |
| F801i | |
| F880iES (FOMAらくらくホン) | |
| F881iES (FOMAらくらくホンII) | |
| F882iES (FOMAらくらくホンIII) | |
| F883i (らくらくホンベーシック) | |
| F883iES (らくらくホンIV) | |
| F883iESS (FOMAらくらくホンIVS) | |
| F883iS (らくらくホン ベーシックS) | |
| F884i (らくらくホン プレミアム) | |
| F884iES (らくらくホンV) | |
| F900i | |
| F900iC | |
| F900iT | |
| F901iC | |
| F901iS | |
| F902i | |
| F902iS | |
| F903i | |

F903iX (HIGH-SPEED)
F904i
F905i
F906i
L-01A
L-01B
L-01C
L-02B
L-03A
L-03B
L-03C
L-04A
L-04B
L-06A
L-10C
L704i
L705i
L705iX
L706ie
D701i
D701iWM
D702i
D702iF
D703i
D704i
D705i
D705i μ
D800iDS
D851iWM (MUSIC PORTER X)
D900i
D901i
D901iS
D902i
D902iS
D903i
D903iTV
D904i
D905i
N-01A

| | |
|--------------------|---------|
| N-01B | |
| N-01C | |
| N-01E | |
| N-01F | (v63) |
| N-01G | (v63) |
| N-02A | |
| N-02B | |
| N-02C | |
| N-02D | |
| N-03A | |
| N-03B | |
| N-03C | |
| N-03D | |
| N-04A | |
| N-04B | |
| N-05A | |
| N-05B | |
| N-05C | |
| N-06A | |
| N-06B | |
| N-07A | |
| N-07B | |
| N-07E | (v.119) |
| N-08A | |
| N-08B | |
| N-09A | |
| N600i (SIMPURE N) | |
| N601i (SIMPURE N1) | |
| N700i | |
| N701i | |
| N701iECO | |
| N702iD | |
| N702iS | |
| N703iD | |
| N703i μ | |
| N704i μ | |
| N705i | |
| N705i μ | |
| N706i | |

N706ill
N706ie
N900i
N900iG
N900iL
N900iS
N901iC
N901iS
N902i
N902iS
N902iX HIGH-SPEED
N903i
N904i
N905i
N905i μ
N906i
N906iL (onefone)
N906i μ
P-01A
P-01B
P-01C
P-01E
P-01F
P-01G
P-01H
P-02A
P-02B
P-02C
P-03A
P-03B
P-03C
P-03D
P-04A
P-04B
P-04C
P-05A
P-05B
P-05C
P-06A

(v63)

(v63)

(v67)

P-06B
P-06C
P-07A
P-07B
P-08A
P-09A
P-10A
P700i
P701iD
P702i
P702iD
P703i
P703i μ
P704i
P704i μ
P705i
P705iCL (prosolid μ)
P705i μ
P706ie
P706i μ
P851i (prosolidIII)
P900i
P900iV
P901i
P901iS
P901iTV
P902i
P902iS
P903i
P903iTV
P903iX (HIGH-SPEED)
P904i
P905i
P905iTV
P906i
SA700iS
SA702i
SA800i
SH-01A

SH-01B
SH-01C
SH-02A
SH-02B
SH-02C
SH-03A
SH-03B
SH-03D
SH-03E
SH-04A
SH-04B
SH-04C
SH-05A
SH-05B
SH-05C
SH-05D
SH-06A
SH-06B
SH-06C
SH-07A
SH-07B
SH-07F
SH-08A
SH-08B
SH-08C (TOUCH WOOD)
SH-09B
SH-09C
SH-10C
SH-11C
SH700i
SH700iS
SH702iD
SH702iS
SH703i
SH704i
SH705i
SH705ill
SH706i
SH706ie

(v63)

| | |
|--|--|
| | SH706iw SH851i (DOLCE) SH900i SH901iC SH901iS SH902i SH902iS SH902iSL (DOLCE SL) SH903i SH903iTV SH904i SH905i SH905iTV SH906i SH906iTV S0702i S0703i S0704i S0705i S0706i S0902i S0902iWP+ S0903i S0903iTV S0905i S0905iCS S0906i |
|--|--|

| | |
|-----------|--|
| KDDI (au) | CA001 CA002 (G'z One) CA003 (EXILIMケータイ) CA004 (EXILIMケータイ) CA005 (EXILIMケータイ) CA006 (EXILIMケータイ) CA007 CAY01 (G'zOne TYPE-X) E03CA W21CA |
|-----------|--|

W21CAII
W31CA
W41CA
W42CA (G'z One)
W43CA
W51CA
W52CA
W53CA (EXILIMケータイ)
W61CA
W62CA (G'zOne)
W63CA (EXILIMケータイ)
E09F
F001
H001 (Woooケータイ)
HIY01 (Mobile Hi-Vision CAM Wooo)
HIY02 (beskey)
W22H
W31H (PENCK)
W32H
W41H
W42H
W43H
W43HII
W51H
W52H
W53H
W61H
W62H (Woooケータイ)
W63H (Woooケータイ)
K001
K002
K003
K004
K005 (簡単ケータイ)
K006
K007
K008 (簡単ケータイ)
K009

K010 (簡単ケータイ)

K011

K012 (簡単ケータイ)

KYX02 (misora)

KYX03 (PRISMOID)

KYX04 (lotta)

NS01

E07K

E10K

GRATINA (KYY06)

MARVERA (KYY08)

MARVERA2 (KYY09)

GRATINA2 (KYY10)

W21K

W31K

W31KII

W32K

W41K

W42K

W43K

W44K

W44KII

W51K

W52K (MEDIA SKIN)

W53K

W61K

W62K

W63K

W64K

W65K

NS02 (PTX01)

PT002

PT003

W62PT

P001

W51P

W52P

W61P

W62P
SH001
SH002
SH003 (AQUOS SHOT)
SH004
SH005
SH006 (AQUOS SHOT)
SH007 (SOLAR PHONE)
SH008 (AQUOS SHOT)
SH009
SH010 (AQUOS SHOT)
SH011
SHY01 (Sportio water beat)
E05SH
W41SH
W51SH (AQUOSケータイ)
W52SH
W61SH
W62SH
W63SH (URBANO)
W64SH (AQUOSケータイ)
SA001
SA002
W21SA
W22SA
W31SA
W31SAII
W32SA
W33SA
W33SAII
W41SA
W42SA
W43SA
W51SA
W52SA
W53SA
W54SA
W55SA (INFOBAR2)

W61SA
W62SA
W63SA
W64SA
S001 (Cyber-shotケータイ)
S002
S003 (Cyber-shotケータイ)
S004 (BRAVIA Phone)
S005 (BRAVIA Phone)
S006 (Cyber-shotケータイ)
S007
SOX01 (G9)
SOX02 (G11)
SOY01 (Premier3)
SOY02 (U1)
SOY03 (URBANO BARONE)
SOY04 (URBANO MOND)
SOY05 (URBANO AFFARE)
W21S
W31S
W32S
W41S
W42S (ウォークマンケータイ)
W43S
W44S
W51S
W52S (ウォークマンケータイ)
W53S
W54S
W61S
W62S
W63S (re)
W64S
W65S (Xmini)
E08T
T001
T002
T003

| | |
|--|--------------------|
| | T004 (REGZA Phone) |
| | T005 |
| | T006 |
| | T007 |
| | T008 |
| | TSX04 (PLY) |
| | TSX05 (LIGHT POOL) |
| | TSX06 (X-RAY) |
| | TSY01 (biblio) |
| | W21T |
| | W31T |
| | W32T |
| | W41T |
| | W42T (neon) |
| | W43T |
| | W44T |
| | W45T |
| | W46T (DRAPE) |
| | W47T |
| | W51T |
| | W52T |
| | W53T |
| | W54T |
| | W55T |
| | W56T |
| | W61T |
| | W62T |
| | W63T (Sportio) |
| | W64T |
| | W65T |

| | |
|--------|-------|
| ソフトバンク | 830CA |
| | 930CA |
| | 001N |
| | 703N |
| | 740N |
| | 741N |
| | 802N |
| | 804N |

| | |
|------------------------|-------|
| 820N | |
| 821N | |
| 830N | |
| 831N | |
| 840N | |
| 841N | |
| 930N | |
| 931N | |
| 940N | |
| 001P | |
| 002P (for Biz) | |
| 103P | |
| 301P | (v63) |
| 401PM | (v63) |
| 705P | |
| 706P | |
| 810P | |
| 820P | |
| 821P (MIRROR) | |
| 822P | |
| 823P | |
| 824P (MIRROR II) | |
| 830P | |
| 831P | |
| 832P | |
| 840P (for Biz/Premium) | |
| 841P | |
| 842P | |
| 920P | |
| 921P | |
| 930P | |
| 931P | |
| 940P | |
| 941P | |
| 942P | |
| 001SC | |
| 731SC | |
| 740SC | |
| 830SC | |

840SC
930SC
931SC
940SC
941SC
001SH
002SH
004SH
008SH
105SH
108SH
109SH
202SH
301SH
703SH
703SHf
705SH (SLIMIA)
802SH
804SH
810SH
811SH
812SH
813SH
814SH
815SH
816SH
820SH
821SH
822SH
823SH
824SH
825SH
830SH
831SH
832SH
840SH (Premium)
841SH
842SH
843SH

(v63)

902SH
903SH
904SH
905SH
910SH
911SH
912SH
913SH (FULLFACE)
920SH
921SH
922SH
923SH
930SH
931SH
932SH
933SH
934SH
935SH
936SH
940SH
941SH
942SH
943SH
944SH
945SH
DM001SH
DM002SH
DM003SH
DM004SH
DM005SH
DM006SH
DM007SH
DM008SH
705T
803T
810T
811T
812T
813T

| |
|----------------|
| 814T |
| 815T (fanfun.) |
| 820T |
| 821T |
| 822T |
| 823T |
| 824T |
| 830T |
| 831T |
| 832T |
| 902T |
| 903T |
| 904T |
| 910T |
| 911T |
| 912T |
| 920T |
| 921T |

※ このリストにあるフィーチャーフォン対応機種は、全て実機にて動作検証済みです。

最新(v171)のファームウェアで、iOS 18 までの対応を確認しています。

| | |
|-------------------|--------|
| iPhone 4 | |
| iPhone 4S | |
| iPhone 5 | |
| iPhone 5s | |
| iPhone 5c | |
| iPhone 6 | |
| iPhone 6 Plus | |
| iPhone 6s | |
| iPhone 6s Plus | |
| iPhone SE | |
| iPhone 7 | (v67) |
| iPhone 7 Plus | (v67) |
| iPhone 8 | (v73) |
| iPhone 8 Plus | (v73) |
| iPhone X | (v73) |
| iPhone XS | (v77) |
| iPhone XS Max | (v77) |
| iPhone XR | (v77) |
| iPhone 11 | (v119) |
| iPhone 11 Pro | (v119) |
| iPhone 11 Pro Max | (v119) |
| iPhone SE (第2世代) | (v132) |
| iPhone 12 | (v134) |
| iPhone 12 mini | (v134) |
| iPhone 12 Pro | (v134) |
| iPhone 12 Pro Max | (v134) |
| iPhone 13 | (v167) |
| iPhone 13 mini | (v167) |
| iPhone 13 Pro | (v167) |
| iPhone 13 Pro Max | (v167) |
| iPhone SE (第3世代) | (v167) |
| iPhone 14 | (v167) |
| iPhone 14 Plus | (v167) |
| iPhone 14 Pro | (v167) |
| iPhone 14 Pro Max | (v167) |
| iPhone 15 | (v169) |
| iPhone 15 Plus | (v169) |
| iPhone 15 Pro | (v169) |
| iPhone 15 Pro Max | (v169) |
| iPhone 16 | (v171) |

| | |
|-------------------|--------|
| iPhone 16 Plus | (v171) |
| iPhone 16 Pro | (v171) |
| iPhone 16 Pro Max | (v171) |

最新(v171)のファームウェアで、iOS 18 までの対応を確認しています。

※ このリストにある Android 動作確認実施機種は、全て実機にて動作検証済みです。

「このリストに記載がある機種のみに対応している」や「このリストに記載がない機種は対応していない」という意味ではありません。あくまで実機にて検証をした機種のみを記載しています。

一般的に Android の OSバージョンが対応範囲内(2.1～15)であれば、このリストにない機種にも対応しています。

| | |
|--------|---------------------------------|
| NTTドコモ | F-12C |
| | F-03D |
| | F-05D |
| | F-07D |
| | F-08D |
| | F-09D |
| | F-10D (ARROWS X) |
| | F-11D |
| | F-12D |
| | F-02E (ARROWS X) |
| | F-03E (ARROWS Kiss) |
| | F-04E |
| | F-06E (ARROWS NX) |
| | F-07E |
| | F-08E |
| | F-05G (ARROWS ケータイ) |
| | HW-01E (Ascend) |
| | HW-03E (Ascend D2) |
| | L-04C |
| | L-07C |
| | L-01D |
| | L-02D |
| | L-05D |
| | L-06D |
| | L-01E |
| | L-02E |
| | L-04E (Optimus G Pro) |
| | L-05E |
| | N-04C |
| | N-06C |
| | N-01D |
| | N-04D |
| | N-05D |
| | N-06D |
| | N-07D |
| | N-08D |
| | N-02E (ONE PIECE) |
| | N-03E (Disney Mobile on docomo) |
| | N-04E (MEDIAS X) |
| | N-05E (MEDIAS W) |

N-06E (MEDIAS X)
P-07C
P-01D
P-02D
P-04D
P-05D
P-06D
P-07D (ELUGA power)
P-02E (ELUGA X)
P-03E (ELUGA P)
SC-02B
SC-02C
SC-03D
SC-04D
SC-05D (GALAXY Note)
SC-06D (GALAXY SIII)
SC-02E (GALAXY Note II)
SC-03E (GALAXY SIII a)
SC-04E (GALAXY S4)
SH-03C
SH-12C
SH-13C
SH-01D
SH-02D
SH-04D
SH-06D
SH-07D
SH-09D
SH-10D (AQUOS PHONE sv)
SH-01E (Vivienne Westwood)
SH-02E
SH-04E (AQUOS PHONE EX)
SH-05E (スマートフォン for ジュニア)
SH-06E (AQUOS PHONE ZETA)
SH-07E (AQUOS PHONE si)
SH-08E
SH-06G (AQUOS ケータイ)
SO-01B
SO-01C
SO-02C
SO-03C
SO-01D
SO-02D
SO-03D

| |
|----------------------------|
| SO-04D (Xperia GX) |
| SO-05D |
| SO-01E (Xperia AX) |
| SO-02E |
| SO-04E (XPERIA A) |
| SO-02H (XPERIA Z5 compact) |
| T-01C |
| T-01D |
| T-02D |
| Pixel 3 |

(v76)

| | |
|-----------|----------------------------|
| KDDI (au) | IS11CA |
| | CAL21 (G'zOne TYPE-L) |
| | IS12F |
| | ISW11F |
| | ISW13F |
| | FJL21 (ARROWS ef) |
| | ISW11HT |
| | ISW12HT |
| | ISW13HT |
| | HTL22 (HTC J one) |
| | HTX21 (INFOBAR A02) |
| | HTL21 (HTC J) |
| | ISW11K |
| | L01 (URBANO) |
| | URBANO PROGRESSO (KYY04) |
| | KYL21 (DIGNO S) |
| | IS11LG |
| | LGL21 (optimus G) |
| | IS12M |
| | ISW11M |
| | IS11N |
| | IS06 |
| | EIS01PT |
| | IS11PT |
| | PTL21 (VEGA) |
| | ISW11SC |
| | SCL21 (GALAXY SIII Progre) |
| | SHX11 (INFOBAR A01) |
| | SHX12 (INFOBAR C01) |
| | IS03 |
| | IS05 |
| | IS11SH |
| | IS12SH |

| | |
|---------------------------|--------|
| IS13SH | |
| IS14SH | |
| IS15SH | |
| ISW16SH | |
| IS17SH | |
| SHL22 (AQUOS PHONE SERIE) | |
| SHL21 (AQUOS PHONE SERIE) | |
| IS11S | |
| IS12S | |
| SOL22 (XPERIA UL) | |
| SOL21 (XPERIA VL) | |
| IS04 | |
| IS11T | |
| BASIO active SHG09 | (v171) |

| | |
|------------|---------|
| ソフトバンクモバイル | 101DL |
| | 101F |
| | 201F |
| | 202F |
| | 301F |
| | X06HT |
| | X06HTII |
| | 001HT |
| | 007HW |
| | 201HW |
| | 101K |
| | 201K |
| | 202K |
| | 201M |
| | 101N |
| | 003P |
| | 101P |
| | 102P |
| | 003SH |
| | 005SH |
| | 006SH |
| | 007SH |
| | 009SH |
| | 101SH |
| | 102SH |
| | 102SHII |
| | 103SH |
| | 104SH |
| | 106SH |

| | |
|----------------------|-------|
| 107SH | |
| 200SH | |
| 203SH | |
| 204SH | |
| 205SH | |
| 206SH | |
| 003Z | |
| 008Z | |
| 009Z | |
| 302SH | (v76) |
| 303SH | (v76) |
| 304SH | (v76) |
| AQUOS CRYSTAL | (v76) |
| Xperia Z3 | (v76) |
| シンプルスマホ2 | (v76) |
| DIGNO F | (v76) |
| AQUOS CRYSTAL X | (v76) |
| DIGNO U | (v76) |
| Xperia Z4 | (v76) |
| AQUOS Xx | (v76) |
| AQUOS CRYSTAL 2 | (v76) |
| AQUOS Xx3 mini | (v76) |
| Xperia Z5 | (v76) |
| Nexus 6P | (v76) |
| AQUOS Xx2 | (v76) |
| AQUOS Xx2 mini | (v76) |
| AQUOS Xx3 | (v76) |
| AQUOS ea | (v76) |
| Xperia XZs | (v76) |
| Xperia XZ | (v76) |
| シンプルスマホ3 | (v76) |
| Xperia X Performance | (v76) |
| Android One S3 | (v76) |
| AQUOS R compact | (v76) |
| Xperia XZ1 | (v76) |
| AQUOS R | (v76) |
| DIGNO G | (v76) |
| HTC U11 | (v76) |
| HUAWEI nova lite2 | (v76) |
| DIGNO J | (v76) |
| AQUOS R2 | (v76) |
| Xperia XZ2 | (v76) |
| HUAWEI Mate10 Pro | (v76) |
| AQUOS sense basic | (v76) |

| | | |
|-----|--|-------------------|
| | かんたん携帯9 | (v76) |
| | AQUOSケータイ2 | (v76) |
| | AQUOSケータイ | (v76) |
| | DIGNOケータイ2 | (v76) |
| | DIGNOケータイ | (v76) |
| | DM009SH | (v76) |
| | DM010SH | (v76) |
| | DM011SH | (v76) |
| | DM012SH | (v76) |
| | DM013SH | (v76) |
| | DM014SH | (v76) |
| | DM015K | (v76) |
| | シンプルスマホ4 | (v102) |
| | AQUOSケータイ3 | (v102) |
| | HUAWEI Mate 20 Pro | (v102) |
| | AQUOS zero | (v102) |
| | Android One S5 | (v102) |
| | Xperia XZ3 | (v102) |
| | AQUOS R2 compact | (v102) |
| | AQUOS R3 | (v102) |
| | Xperia 1 | (v102) |
| | arrows U | (v123) |
| | LG K50 | (v102) |
| | HUAWEI P30 lite | (v102) |
| その他 | Nexus 6 (5.0, 5.1, 5.1.1, 6.0, 7.0, 7.1.1) | (7.0以降はv68) |
| | Nexus 5X (6.0, 7.0, 8.0, 8.1) | |
| | Essential Phone PH-1 (9, 10) | (10以降はv102) |
| | Pixel 3 (9, 10, 11, 12) | (10以降はv102) |
| | Pixel 6 (12, 13, 14, 15) | (v167, 14以降はv169) |
| | Pixel 8 (15) | (v171) |

※ このリストにある Android 動作確認実施機種は、全て実機にて動作検証済みです。

「このリストに記載がある機種のみに対応している」や「このリストに記載がない機種は対応していない」という意味ではありません。あくまで実機にて検証をした機種のみを記載しています。

一般的に Android のOSバージョンが対応範囲内(2.1~15)であれば、このリストにない機種にも対応しています。

※ Android OS のバージョンが対応(2.1~15)していれば、このリストに無い機種も動作する可能性が高いです。

ただし、新規参入メーカー製の端末は、その限りではなく、追加対応(アップデート)が必要です。