

取付作業時の注意事項

最初に本製品を取り付ける蛍光灯器具のタイプを確認してください。下図のようにグロー球（点灯管）が付いていれば「グロータイプ」です。グロー球が付いていなければ「ラピッドスタータイプ」もしくは「インバータータイプ」と判断されます。

●グロータイプの場合



※必ずグロー球を外してから本製品を取り付けて下さい。外したグロー球は、本製品使用中は絶対に取り付けしないで下さい。グロー球が付いた状態で使用しますと、本製品が故障し保証対象外となります。一般蛍光灯に戻す際にはグロー球が必要になります。

※グロー球を外すだけで使用できますが、安定器を外し直結配線にすると更に6W程度の節電が期待出来ます。配線工事には電気工事士の資格が必要です。直結配線した場合、一般蛍光灯は使用できません。



●ラピッドスタータイプ / インバータータイプ



※必ず直結配線工事が必要です。工事には電気工事士の資格が必要です。工事せずに取り付けますと本製品が故障し、保証対象外となります。

※直結配線した場合、一般蛍光灯は使用できません。

直結配線工事例（工事は必ず電気工事士の有資格者が行って下さい）

○1 灯用器具の工事例



■本製品は「両側給電」仕様です。

■安定器を通さず、AC電源から灯具の両側ソケットへ直結配線してください。

■AC85~264V対応ですので、単相のAC100Vおよび200Vを使用できます。

■三相（動力）電源は使用できません。

○2 灯用器具の工事例



安全上のご注意：必ずお守りください

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- AC85~264V, 50/60Hz以外の電源で使用しない
- 調光機能のついた器具や回路では使用しない
- 分解や改造をしない
- 取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切る
- 異常を感じた場合は速やかに電源を切る
- 屋外では使用しない

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取扱をすると、人が重傷を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ものをぶついたり、傷をつけたり、強く握ったりしない
- 浴室等の湿気が多い所で使用しない
- 点灯中や消灯直後はランプに触れない
- 衝撃や振動のあるところでは使用しない

※その他のご注意※

○ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがあります。その場合は1m以上離してお使いください。

○LEDには光のバラツキがあるため、同一品番でも明るさや発光色が多少異なる場合があります。

■詳しい製品の仕様はこちらのウェブサイトをご覧ください。

<http://www.reudo.co.jp/lighting/index.html>

■本製品の保証期間は、新品未開封状態でのご購入日から2年間です。保証期間内に本説明書に従った適切な使用状態で故障した場合には、本製品の修理または良品交換を無償で行います。

■保証を受けるには、ご購入日を確認できるもの（レシート、納品書、ネット通販のご注文確認メールのプリントアウトなど）が必要です。

初期不良品の交換依頼  
故障・不具合のご連絡  
ご購入製品に関するお問合せ  
101本以上の大量ご注文  
は右記まで

リュウド株式会社 孟地サービスセンター

〒942-1503 新潟県十日町市孟地162

TEL: 025-595-6764 FAX: 025-594-7760

e-mail: lighting@reudo.co.jp

電話受付時間 AM10:00 - 12:00 および PM1:00 - 5:00  
(祝祭日・弊社休日を除く、月~金曜日)