

REUDOミニリュックのように背負う方向指示器 リモコン式
BD-BPL62301 取扱説明書・保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

また、この取扱説明書・保証書は大切に保管してください。

ご使用上の注意

- ◆極端な低温・高温、直射日光にあたる場所（窓際・車内等）での使用、保管は避けてください。本体の変形・変色、電子回路の故障等の原因になります。
- ◆本製品を高熱、水没環境下に置かないでください。
- ◆本製品を分解したり、改造したり、穴を開けたりしないでください。
- ◆本製品の内部は電子機器です。落下や衝突などの強い衝撃を加えないでください。
- ◆本製品の点灯による警告は交通信号を表すものではありません。

防水性能に関しての注意

- ◆本製品は本体側とリモコンで防水性能が異なります。
- ※リモコン:IPX5防水仕様で、あらゆる方向からの水の噴流水によって影響を受けない特性です。水中での使用には対応しておりませんので、水没環境でのご使用はおやめください。
- ※指示器本体:IPX2、防水には一切対応しておりません。万が一水が掛かってしまった場合は、水分を取り除いてください。

製品保証・サポートに関して

- ◆本製品の保証期間は、新品未開封状態でのご購入日から1年間です。保証期間内に本書に従った適切な使用状態で故障した場合、本製品の修理または良品交換を無償で行います。
- ◆保証を受けるには、ご注文時の注文番号が確認できるもの（レシート・納品書・ご注文確認メールやネットの注文履歴情報）が必要です。

製品情報・その他

- ◆商品名 : ミニリュックのように背負う方向指示器 リモコン式
- ◆製品型番 : BD-BPL62301
- ◆製品の材質 : ABS樹脂+PC(リモコン)、ナイロン(カバー)
- ◆使用する電池 : リチウムイオン充電電池 3.7V 500mAh(本体側)、コイン型リチウム電池 CR2032×2個(リモコン側)
- ◆対応アダプタ : USB 5V-0.5A以上(本体側のみ)
- ◆製品重量 : 35g(リモコン・電池込み)、191g(本体・バッテリー込み)
- ◆防水性 : IPX5(リモコン)、IPX2(本体)

初期不良品の交換依頼、故障・不具合のご連絡、ご購入製品に関するお問い合わせは下記まで

リュウド株式会社 サービスセンター

942-1503 新潟県十日町市孟地162

TEL:025-595-6764 FAX:025-594-7760

e-mail:lighting@reudo.co.jp

電話受付時間 AM10:00 - 12:00 および PM1:00 - 5:00

(祝祭日・弊社休日を除く、月～金曜日)

操作方法・各部名称

【操作方法】

最初に電源ボタンを押して、製品の電源を入れてください。電源を入れるとLEDパネルが横一列に点灯します。以降、リモコン操作が可能です。使用後は電源ボタンを押してOFFにしてください。

【各部名称】



- ①前進ボタン
 - ②右ボタン
 - ③左ボタン
 - ④警告ボタン
 - ⑤電源ボタン
- ※本体裏面



※本体裏面

【付属品】

- ・本取扱説明書 ・リモコンホルダー
- ・専用リモコン ・固定用バンド(4本)
- ・USBケーブル(装着済)

【ベアリング】:リモコン操作を受け付けなかったり、新しいリモコンを使われる場合はベアリング設定を行ってください。方法は本体が電源ONの状態でのリモコンの右ボタンを3秒以上押してください。成功するとLEDが一列に点灯し、リモコン操作が可能となります。

【スタンバイモード】:リモコンの警告ボタン長押しでスタンバイモードになります。電源ONの状態のままでもLEDの表示を消すことができます。リモコンキーのどれかを押すことでスタンバイモードは解除されます。

【休止モード】:リモコンを2時間以上操作しないと、休止モードへ移行します。休止モードはリモコン操作で解除できません。電源ボタンを押して解除してください。

【スタンバイモードへの自動移行】:右/左/警告ボタンを押してから5分間操作がない、もしくは前進ボタンを押して30分間操作がないと、スタンバイモードへ移行します。

【休止モードへの自動移行】:リモコンを2時間以上操作しないと、休止モードへ移行します。

【前進ホールド機能】:前進ボタンを3秒以上長押しすると、前進表示を2時間続ける状態になります。この状態でリモコンの操作は受け付け(ホールドも解除)ますし、リモコンで2時間以上操作を行わないと休止モードへ移行します。

充電方法

1. 本体裏側のファスナーを開き、USBケーブルを取り出します。
 2. ケーブルの差し込み口を確認し、別途ご用意頂いたUSBアダプタに差し込んでください。充電を開始すると表側のLEDランプが点1つだけ点灯します。
 3. 充電を完了するとLEDのランプが消灯します。
- ※本製品にUSBアダプタは付属しておりません。5V/0.5A以上のアダプタを別途ご用意ください。

リモコンホルダーの固定

1. リモコンホルダーの穴位置を確認し、固定バンドを通してください。
2. 通したバンドを固定したいもの(自転車ハンドルやバックパック等)に巻きつけて固定します。余ったバンドが長すぎる場合、お好みでカットしてください。
3. ホルダーが固定されていることを確認したら、リモコン裏のクリップ部をホルダーのスリットに通して固定します。



リモコンの電池交換について

リモコンの電池はボタン型電池CR2032で、順電できません。電池が切れてしまった場合は電池交換を行ってください。

手順1. リモコン裏のネジ2か所を緩めて、カバーを外します。

手順2. CR2032×2個を交換してください。電池の向きが正しくセットされているかをご確認ください。

手順3. カバーを元に戻してネジを装着して完了です。