

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| docomo    | カシオ (CA)  | CA-01C   |
|           | 富士通 (F)   | F700i, F700iS, F702iD, F703i, F704i, F705i, F706i, F801i, F880iES, F881iES, F882iES, F883iES, F883iESS, F884i, F884iES, F900i, F900iT, F900iC, F901iC, F901iS, F902i, F902iS, F903i, F903iX, F904i, F905i, F906i, F-01A, F-02A, F-03A, F-04A, F-05A, F-07A, F-08A, F-09A, F-10A, F-01B, F-02B, F-03B, F-04B, F-06B, F-07B, F-08B, F-09B, F-10B, F-01C, F-02C, F-03C, F-04C, F-05C, F-08C, F-09C, F-10C, F-11C, F-02D, F-04D, F-06D, F-01E, F-07F, F-08F, F-01G |
|           | 三菱 (D)  | D701i, D701iWM, D702i, D702iF, D703i, D704i, D705i, D705iu, D800iDS, D851iWM, D900i, D901i, D901iS, D902i, D902iS, D903i, D903iTV, D904i, D905i  |
|           | NEC (N)   | N601i, N700i, N701i, N701iECO, N702iD, N702iS, N703iD, N703iu, N704iu, N705i, N705iu, N706i, N706ie, N706iil, N900i, N900iS, N900iG, N900iL, N901iC, N901iS, N902i, N902iS, N902iX, N903i, N904i, N905i, N905iu, N906i, N906iu, N906iL, N-01A, N-02A, N-03A, N-04A, N-05A, N-06A, N-07A, N-08A, N-09A, N-01B, N-02B, N-03B, N-04B, N-05B, N-06B, N-07B, N-08B, N-01C, N-02C, N-03C, N-05C, N-02D, N-03D, N-01E, N-07E, N-01F, N-01G                            |
|           | パナソニック (P)  | P700i, P701iD, P702i, P702iD, P703i, P703iu, P704i, P704iu, P705i, P705iu, PROSOLID u, P706iu, P706ie, P851i, P900i, P900iV, P901i, P901iS, P901iTV, P902i, P902iS, P903i, P903iTV, P903iX, P904i, P905i, P905iTV, P906i, P-01A, P-02A, P-03A, P-04A, P-05A, P-06A, P-07A, P-08A, P-09A, P-10A, P-01B, P-02B, P-03B, P-04B, P-05B, P-06B, P-07B, P-01C, P-02C, P-03C, P-04C, P-05C, P-06C, P-03D, P-01E, P-01F, P-01G, P-01H                                   |
|           | 三洋 (SA)   | SA700iS, SA702i, SA800i  |
| シャープ (SH) | SH702iD, SH702iS, SH703i, SH704i, SH705i, SH705iil, SH706i, SH706ie, SH706iw, SH902i, SH902iS, SH902iSL, SH903i, SH903iTV, SH904i, SH905i, SH905iTV, SH906i, SH906iTV, SH-01A, SH-02A, SH-03A, SH-04A, SH-05A, SH-06A, SH-07A, SH-08A, SH-01B, SH-02B, SH-03B, SH-04B, SH-05B, SH-06B, SH-07B, SH-08B, SH-09B, SH-01C, SH-02C, SH-04C, SH-05C, SH-06C, SH-08C, SH-09C, SH-10C, SH-11C, SH-03D, SH-05D, SH-03E, SH-07F |  |
| ソニー (SO)  | SO702i, SO703i, SO704i, SO705i, SO706i, SO902i, SO902iWP+, SO903i, SO903iTV, SO905i, SO905iCS, SO906i   |  |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| au     | カシオ (CA)  | W21CA/W21CA2, W31CA, W41CA, G'zOne W42CA, W43CA, W51CA, W52CA, W53CA, W61CA, G'zOne W62CA, W63CA, CA001, G'zOne CA002, CA003, CA004, CA005, CA006, CA007, G'zOne TYPE-X, E03CA  |
|        | 富士通 (F)   | F001, E09F  |
|        | 日立 (H)  | H001, Mobile Hi-Vision CAM Wooo, beskey, W22H, W32H, W41H, W42H, W43H/W43H2, W51H, W52H, W53H, W61H, W62H, W63H, PENCK  |
|        | 京セラ (K)   | W21K, W31K/W31K2, W32K, W41K, W42K, W43K, W44K/W44K2, W51K, W53K, W61K, W62K, W63K, W64K, W65K, MEDIA SKIN, NS01, K001, K002, K003, K004, K005, K006, K007, K008, K009, K010, K011, K012, misora, PRISMROID, lotta, GRATINA/GRATINA2, MARVERA, MARVERA2, E07K, E10K |
|        | パンテック (PT)  | W62PT, NS02, PT002, PT003   |
|        | パナソニック (P)  | W51P, W52P, W61P, W62P, P001  |
|        | シャープ (SH)   | W41SH, W51SH, W52SH, W61SH, W62SH, W64SH, URBANO, SH001, SOLAR PHONE, SH002, SH003, SH004, SH005, SH006, SH007, SH008, SH009, SH010, SH011, Sportio water beat, E05SH   |
|        | サンヨー (SA)   | W21SA, W22SA, W31SA/W31SA2, W32SA, W33SA/W33SA2, W41SA, W42SA, W43SA, W51SA, W52SA, W53SA, W54SA, W61SA, W62SA, W63SA, W64SA, INFOBAR 2, SA001, SA002   |
|        | ソニー (SO)  | W21S, W31S, W32S, W41S, W42S, W43S, W44S, W51S, W52S, W53S, W54S, W61S, W62S, W64S, re, Xmini, S001, S002, S003, S004, S005, S006, S007, G9, G11, Premier3, BRAVIA Phone U1, URBANO BARONE, URBANO MOND, URBANO AFFARE  |
| 東芝 (T) | W21T, W31T, W32T, W41T, W43T, W44T, W45T, W47T, W51T, W52T, W53T, W54T, W55T, W56T, W61PT, W61T, W62T, W64T, W65T, neon, DRAPE, Sportio, T001, T002, T003, T004, T005, T006, T007, T008, PLY, LIGHT POOL, X-RAY, biblio, E08T |   |

|          |           |  |
|----------|-----------|--|
| SoftBank | シャープ (SH) | 703SH, 703SHf, 705SH, 802SH, 804SH, 810SH, 811SH, 812SH, 813SH, 814SH, 815SH, 816SH, 820SH, 821SH, 822SH, 823SH, 824SH, 825SH, 830SH, 831SH, 832SH, 840SH, 841SH, 842SH, 843SH, 902SH, 903SH, 904SH, 905SH, 910SH, 911SH, 912SH, 913SH, 920SH, 921SH, 922SH, 923SH, 930SH, 931SH, 932SH, 933SH, 934SH, 935SH, 936SH, 940SH, 941SH, 942SH, 943SH, 944SH, 945SH, 001SH, 002SH, 004SH, 008SH, 105SH, 108SH, 109SH, 202SH, 301SH |
|----------|-----------|--|

|            |   |
|------------|---|
| 東芝 (T)     | 705T, 803T, 810T, 811T, 812T, 813T, 814T, 815T, 820T, 822T, 823T, 824T, 830T, 831T, 902T, 903T, 904T, 910T, 911T, 912T, 920T, 921T                          |
| NEC (N)    | 705N, 706N, 804N, 820N, 821N, 830N, 831N, 840N, 841N, 930N, 931N, 940N, 001N  |
| パナソニック (P) | 705P, 706P, 810P, 820P, 821P, 822P, 823P, 824P, 830P, 831P, 832P, 840P, 841P, 842P, 920P, 921P, 930P, 931P, 940P, 941P, 942P, 001P, 002P, 103P, 301P, 401PM |
| サムスン (SC)  | 705SC, 706SC, 707SC, 707SC2, 708SC, 709SC, 731SC, 805SC, 820SC, 821SC, 830SC, 840SC, 920SC, 930SC, 931SC, 940SC, 941SC, 001SC                               |
| カシオ (CA)   | 830CA, 930CA  |

iPhone は、iOS 4.2 以降の以下の機種に対応します。  
最新(v169)のファームウェアで、iOS 17 までの対応を確認しています。

iPhone 3GS,  
 iPhone 4, iPhone 4S,  
 iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c,  
 iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus,  
 iPhone SE,  
 iPhone 7, iPhone 7 Plus,  
 iPhone 8, iPhone 8 Plus,  
 iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR,  
 iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max,  
 iPhone SE (第2世代)  
 iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max  
 iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max  
 iPhone SE (第3世代)  
 iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max  
 iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Android は、Android 2.2 以降(最新(v169)のファームウェアでAndroid 14 まで確認済み)を搭載した各機種に対応します。

- ※ Android を搭載した従来型の携帯電話(ガラホ、spモードケータイ、4Gケータイ)についても、Androidとしての対応となります。
- ※ Android OS 2.1 搭載機種は、読込のみ対応します。
- ※ ハードウェアへの依存性は低いため、個別の機種では確認をしていません。  
海外製メーカーや、新規参入メーカー製の機種では対応していない場合があります。