

docomo	カシオ (CA)	CA-01C
	富士通 (F)	F700i, F700iS, F702iD, F703i, F704i, F705i, F706i, F801i, F880iES, F881iES, F882iES, F883iES, F883iESS, F884i, F884iES, F900i, F900iT, F900iC, F901iC, F901iS, F902i, F902iS, F903i, F903iX, F904i, F905i, F906i, F-01A, F-02A, F-03A, F-04A, F-05A, F-07A, F-08A, F-09A, F-10A, F-01B, F-02B, F-03B, F-04B, F-06B, F-07B, F-08B, F-09B, F-10B, F-01C, F-02C, F-03C, F-04C, F-05C, F-08C, F-09C, F-10C, F-11C, F-02D, F-04D, F-06D, F-01E, F-07F, F-08F, F-01G
	三菱 (D)	D701i, D701iWM, D702i, D702iF, D703i, D704i, D705i, D705iu, D800iDS, D851iWM, D900i, D901i, D901iS, D902i, D902iS, D903i, D903iTV, D904i, D905i
	NEC (N)	N601i, N700i, N701i, N701iECO, N702iD, N702iS, N703iD, N703iu, N704iu, N705i, N705iu, N706i, N706ie, N706iil, N900i, N900iS, N900iG, N900iL, N901iC, N901iS, N902i, N902iS, N902iX, N903i, N904i, N905i, N905iu, N906i, N906iu, N906iL, N-01A, N-02A, N-03A, N-04A, N-05A, N-06A, N-07A, N-08A, N-09A, N-01B, N-02B, N-03B, N-04B, N-05B, N-06B, N-07B, N-08B, N-01C, N-02C, N-03C, N-05C, N-02D, N-03D, N-01E, N-07E, N-01F, N-01G
	パナソニック (P)	P700i, P701iD, P702i, P702iD, P703i, P703iu, P704i, P704iu, P705i, P705iu, PROSOLID u, P706iu, P706ie, P851i, P900i, P900iV, P901i, P901iS, P901iTV, P902i, P902iS, P903i, P903iTV, P903iX, P904i, P905i, P905iTV, P906i, P-01A, P-02A, P-03A, P-04A, P-05A, P-06A, P-07A, P-08A, P-09A, P-10A, P-01B, P-02B, P-03B, P-04B, P-05B, P-06B, P-07B, P-01C, P-02C, P-03C, P-04C, P-05C, P-06C, P-03D, P-01E, P-01F, P-01G, P-01H
	三洋 (SA)	SA700iS, SA702i, SA800i
シャープ (SH)	SH702iD, SH702iS, SH703i, SH704i, SH705i, SH705iil, SH706i, SH706ie, SH706iw, SH902i, SH902iS, SH902iSL, SH903i, SH903iTV, SH904i, SH905i, SH905iTV, SH906i, SH906iTV, SH-01A, SH-02A, SH-03A, SH-04A, SH-05A, SH-06A, SH-07A, SH-08A, SH-01B, SH-02B, SH-03B, SH-04B, SH-05B, SH-06B, SH-07B, SH-08B, SH-09B, SH-01C, SH-02C, SH-04C, SH-05C, SH-06C, SH-08C, SH-09C, SH-10C, SH-11C, SH-03D, SH-05D, SH-03E, SH-07F	
ソニー (SO)	SO702i, SO703i, SO704i, SO705i, SO706i, SO902i, SO902iWP+, SO903i, SO903iTV, SO905i, SO905iCS, SO906i	

au	カシオ (CA)	W21CA/W21CA2, W31CA, W41CA, G'zOne W42CA, W43CA, W51CA, W52CA, W53CA, W61CA, G'zOne W62CA, W63CA, CA001, G'zOne CA002, CA003, CA004, CA005, CA006, CA007, G'zOne TYPE-X, E03CA
	富士通 (F)	F001, E09F
	日立 (H)	H001, Mobile Hi-Vision CAM Wooo, beskey, W22H, W32H, W41H, W42H, W43H/W43H2, W51H, W52H, W53H, W61H, W62H, W63H, PENCK
	京セラ (K)	W21K, W31K/W31K2, W32K, W41K, W42K, W43K, W44K/W44K2, W51K, W53K, W61K, W62K, W63K, W64K, W65K, MEDIA SKIN, NS01, K001, K002, K003, K004, K005, K006, K007, K008, K009, K010, K011, K012, misora, PRISMROID, lotta, GRATINA/GRATINA2, MARVERA, MARVERA2, E07K, E10K
	パンテック (PT)	W62PT, NS02, PT002, PT003
	パナソニック (P)	W51P, W52P, W61P, W62P, P001
	シャープ (SH)	W41SH, W51SH, W52SH, W61SH, W62SH, W64SH, URBANO, SH001, SOLAR PHONE, SH002, SH003, SH004, SH005, SH006, SH007, SH008, SH009, SH010, SH011, Sportio water beat, E05SH
	サンヨー (SA)	W21SA, W22SA, W31SA/W31SA2, W32SA, W33SA/W33SA2, W41SA, W42SA, W43SA, W51SA, W52SA, W53SA, W54SA, W61SA, W62SA, W63SA, W64SA, INFOBAR 2, SA001, SA002
	ソニー (SO)	W21S, W31S, W32S, W41S, W42S, W43S, W44S, W51S, W52S, W53S, W54S, W61S, W62S, W64S, re, Xmini, S001, S002, S003, S004, S005, S006, S007, G9, G11, Premier3, BRAVIA Phone U1, URBANO BARONE, URBANO MOND, URBANO AFFARE
東芝 (T)	W21T, W31T, W32T, W41T, W43T, W44T, W45T, W47T, W51T, W52T, W53T, W54T, W55T, W56T, W61PT, W61T, W62T, W64T, W65T, neon, DRAPE, Sportio, T001, T002, T003, T004, T005, T006, T007, T008, PLY, LIGHT POOL, X-RAY, biblio, E08T	

SoftBank	シャープ (SH)	703SH, 703SHf, 705SH, 802SH, 804SH, 810SH, 811SH, 812SH, 813SH, 814SH, 815SH, 816SH, 820SH, 821SH, 822SH, 823SH, 824SH, 825SH, 830SH, 831SH, 832SH, 840SH, 841SH, 842SH, 843SH, 902SH, 903SH, 904SH, 905SH, 910SH, 911SH, 912SH, 913SH, 920SH, 921SH, 922SH, 923SH, 930SH, 931SH, 932SH, 933SH, 934SH, 935SH, 936SH, 940SH, 941SH, 942SH, 943SH, 944SH, 945SH, 001SH, 002SH, 004SH, 008SH, 105SH, 108SH, 109SH, 202SH, 301SH
----------	-----------	--

東芝 (T)	705T, 803T, 810T, 811T, 812T, 813T, 814T, 815T, 820T, 822T, 823T, 824T, 830T, 831T, 902T, 903T, 904T, 910T, 911T, 912T, 920T, 921T
NEC (N)	705N, 706N, 804N, 820N, 821N, 830N, 831N, 840N, 841N, 930N, 931N, 940N, 001N
パナソニック (P)	705P, 706P, 810P, 820P, 821P, 822P, 823P, 824P, 830P, 831P, 832P, 840P, 841P, 842P, 920P, 921P, 930P, 931P, 940P, 941P, 942P, 001P, 002P, 103P, 301P, 401PM
サムスン (SC)	705SC, 706SC, 707SC, 707SC2, 708SC, 709SC, 731SC, 805SC, 820SC, 821SC, 830SC, 840SC, 920SC, 930SC, 931SC, 940SC, 941SC, 001SC
カシオ (CA)	830CA, 930CA

iPhone は、iOS 4.2 以降の以下の機種に対応します。  
最新(v171)のファームウェアで、iOS 18 までの対応を確認しています。

iPhone 3GS,  
iPhone 4, iPhone 4S,  
iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c,  
iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus,  
iPhone SE,  
iPhone 7, iPhone 7 Plus,  
iPhone 8, iPhone 8 Plus,  
iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR,  
iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max,  
iPhone SE (第2世代)  
iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max  
iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max  
iPhone SE (第3世代)  
iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max  
iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max  
iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

Android は、Android 2.2 以降(最新(v169)のファームウェアでAndroid 15 まで確認済み)を搭載した各機種に対応します。

- ※ Android を搭載した従来型の携帯電話(ガラホ、spモードケータイ、4Gケータイ)についても、Androidとしての対応となります。
- ※ Android OS 2.1 搭載機種は、読込のみ対応します。
- ※ ハードウェアへの依存性は低いため、個別の機種では確認をしていません。  
海外製メーカーや、新規参入メーカー製の機種では対応していない場合があります。